

**Zeitschrift:** Geographica Helvetica : schweizerische Zeitschrift für Geographie = Swiss journal of geography = revue suisse de géographie = rivista svizzera di geografia

**Herausgeber:** Verband Geographie Schweiz ; Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich

**Band:** 20 (1965)

**Heft:** 4

**Artikel:** Die Stauanlagen und die Geographie

**Autor:** Fels, Edwin

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-46599>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

l'Extrême-Orient. La culture du palmier à huile va certainement prendre une plus large place dans la production agricole du Cameroun: la station de Dibamba continuera à répondre à l'appel du gouvernement camerounais, en mettant à la disposition des producteurs le matériel végétal et les techniques modernes assurant les meilleurs rendements. D'ailleurs il est envisagé de promouvoir d'autres cultures oléagineuses comme le cocotier ou l'arachide.

## DIE STAUANLAGEN UND DIE GEOGRAPHIE

EDWIN FELS

Stauanlagen errichtet der Mensch seit weit zurückliegenden Zeiten. Aber erst im industriellen Zeitalter, genau besehen erst im 20. Jahrhundert, sind sie an Zahl und Größe so riesig gewachsen, daß sie zum weitaus sinnfälligsten Ausdruck der menschlichen Einwirkung auf die Festlandgewässer geworden sind und wie kaum ein anderes Ergebnis menschlicher Arbeit das Gesicht der Erdoberfläche verändern. Das Endergebnis ist noch längst nicht vorauszusehen, da heute zahllose Werke im Bau sind und geplant werden. Fest steht nur, daß sie eine so wichtige und weitverbreitete Erscheinung geworden sind, daß der Geograph nicht achtlos an ihnen vorübergehen darf, sondern sich ernsthaft mit ihrem Wesen, ihren Eigenschaften und ihren Wirkungen befassen muß.

Der Zeitpunkt einer geographischen Betrachtung der Stauanlagen ist heute insofern günstig, als kürzlich eine umfassende Bestandsaufnahme veröffentlicht wurde, die über rund 10000 Stauanlagen zuverlässig Auskunft gibt. Es handelt sich um das von der *International Commission on Large Dams* (ICOLD, Sitz Paris 9e, rue Saint-Georges 51) herausgegebene *World Register of Dams* (Registre Mondial des Barrages), Paris 1964 (4 Lose-Blatt-Bände, ergänzbar. Bd. 1: Europa einschließlich Sowjetunion und Amerika [ohne USA]. Bd. 2: USA. Bd. 3: Asien, Afrika, Australien. Bd. 4: Sperrren im Bau und geplant). Wir finden in diesem Werk nach dem Stichtag vom 31. 12. 1962 Angaben aus 48 Mitgliedsländern über alle Anlagen, deren Bauhöhe mindestens 15 Meter (50 feet) beträgt, geordnet nach den Jahren ihrer Fertigstellung. Hier ist eine Fülle wissenswerter Daten vereinigt: Name der Sperre, Jahr der Fertigstellung, Name des Flusses, nächste Stadt oder Ortschaft, politischer Bezirk, Bauart der Sperre in neun möglichen Arten, Höhe über dem tiefsten Fundament oder (und) über dem Flußbett, Kronenlänge, Sperrreninhalt, Seevolumen, Zwecke, installierte Kraft, Besitzer, Erbauer.

Titel des Werkes, Herausgeber und mitgeteilte Daten verraten, daß es sich um eine *Ingenieurarbeit* handelt. Wir begrüßen sie dankbar und benützen sie gerne, bedauern aber lebhaft, daß sie längst nicht alle Wünsche und Fragen des Geographen berücksichtigt, die dieser bei Stauanlagen erfüllt und beantwortet wissen möchte. Dem Techniker liegt offenbar nur die Sperre, das Bauwerk am Herzen, während der Stausee, also das eigentlich Geographische, ihm nebensächlich und nur in bezug auf das Seevolumen erwähnenswert erscheint. Für uns aber sind für die Kennzeichnung einer Stauanlage außerdem folgende Begriffe sehr wesentlich: größte Spiegel- und Stauhöhe, Seelänge, Seebreite, Seefläche, Seeumfang, Speicherfaktor. All das finden wir leider in dem sonst so anerkanntswerten *World Register* nicht. Wir müssen es in mühsamer Kleinarbeit zusammensuchen und bleiben oft genug erfolglos. Dabei darf man aber unterstellen, daß den Ingenieuren alle diese von uns gewünschten Daten wohlbekannt sind, da sie bei der Planung und Ausführung selbstverständlich eine Rolle gespielt haben. So müssen wir Geographen dringlich fordern, daß sie auch veröffentlicht werden und nicht in den Archiven verschwinden. Für uns wäre es wichtig, auch ein *World Register of Reservoirs* zu besitzen, da ja die Sperrren nur notwendige Teile, nur Mittel zum Zweck des geographischen und wirtschaftlichen Ganzen sind. Hier winkt eine wichtige Zukunftsaufgabe. Je eher sie gelöst wird, desto besser.

Mit Bedauern muß beklagt werden, daß es bei dem *World Register* an dem notwendigen Gefühl für den Zusammenhang der Wissenschaften gefehlt hat. Dieses Bedauern erstreckt sich auch darauf, daß manche Mitgliedstaaten sich in Schweigen gehüllt haben (Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Indonesien, Laos, Marokko), und noch mehr darauf, daß Angaben aus Nichtmitgliedsländern fehlen, die in der Stauseewirtschaft eine immerhin beachtliche Rolle spielen, zum Beispiel China, Korea, Iran, Afghanistan, Südafrika, Peru, Sowjetische Besatzungszone Deutschlands und so weiter. Trotzdem ist die Freude über das Erscheinen des wichtigen

Standardwerkes groß. Sein Vorläufer soll auch nicht unerwähnt bleiben: das *Register of Dams in the United States* von T. W. Mermel (New York 1958, 429 S., über 300 vorzügliche Abbildungen), das den Stand vom 1. 1. 1957 aufzeigt und nach den gleichen Grundsätzen aufgebaut ist.

Bei dieser Sachlage ist es notwendig darzulegen, welche vielseitigen Interessen den Geographen mit den Stauanlagen als einer weitverbreiteten Erscheinungsform der Erdoberfläche verbinden. Möchten doch auch die Ingenieure davon Kenntnis nehmen und danach handeln!

### *Begriffe der Stauanlagen*

Da mit den technischen Ausdrücken allein kein Auskommen ist, müssen Begriffe Geltung erlangen, die den geographischen Bedürfnissen gerecht werden. Sperre und Stausee fassen wir als *Stauanlage* zusammen. Die *Sperren* (englisch *Dam*, auch *Storage Dam*, französisch *Barrage* [de retenue], italienisch *Diga*, spanisch *Presa*) gliedern sich in *Fluß-* und *Talsperren*. Jene liegen in Flachlandflüssen oder sehr weiten Tälern, meist an großen Strömen. Diese finden sich im Bergland oder Hochgebirge, in Talengen, Schluchten oder Klammern, überwiegend an kleineren Flüssen und Nebenflüssen, oft im Quellgebiet oder Oberlauf. Bei Flußsperren gebrauchte man gerne den Begriff Staudamm, der aber ungeeignet ist, da er wohl für den aufgeschütteten Erddamm paßt, nicht aber für die gebaute Staumauer. Der englische *Dam* kennt diese Unterscheidung nicht und wird verallgemeinert gebraucht. Die *Stauseen* (englisch *Reservoir*, auch *Storage Reservoir* oder schlechthin *Lake*, französisch *Retenue* oder *Réservoir*, italienisch *Serbatoio*, spanisch *Pantano* oder *Embalse*, portugiesisch *Açude*, russisch *Vodochranilisce*) gliedern sich entsprechend in Fluß- und Talseen wie in der physischen Geographie. Unechte Stauseen sind die häufig gestauten Naturseen.

### *Kennzeichnung der Sperren*

Bei der Bauart der Sperren genügen den Geographen, im Gegensatz zu den vielen Unterscheidungen der Techniker, zwei Begriffe, die sich im Aussehen scharf voneinander abheben: *Mauern* und *Erddämme*. Jene sind steile, oft fast senkrechte Betonmassen von geringer Dicke, diese breite, sanft geböschte, busch- und baumbestandene Gebilde, deren Volumen ein Mehr-, ja Vielfaches der Mauern ist. Die Mauer ist die Bauform des Gebirges, besonders des Hochgebirges, und der Engtäler, der Erddamm die des Flachlandes, aber auch nur dort, wo reichlich Füllmaterial und vor allem auch Ton für die Aufschüttung des undurchlässigen Kerns zur Verfügung stehen. Technischer Fortschritt und geringere Kosten begünstigen neuerdings den Erddambau, der heute bei etwa 50 Prozent der Neubauten Anwendung findet. Sehr zahlreich sind aber auch gemischte Typen, da zumindest das Kraftwerk stets in einem Mauerbau liegt. Der Geograph begrüßt diesen Wandel, da Mauern immer einen Schlag ins Gesicht der Natur bedeuten, um so mehr, je höher sie sind, mögen sie auch als technische Wunder gelten. Dämme fügen sich viel besser ins Landschaftsbild ein und entwickeln sich mit der Zeit zu einem wenig auffälligen Wesen, mit dem sich auch der Natur- und Landschaftschutz abfinden kann.

Bei der *Sperrenhöhe* interessieren sich Techniker und Geograph für verschiedene Werte. Für jenen ist die Bauhöhe wichtig: vom tiefsten, im Flußbett liegenden Fundament bis zu der stets von einer Straße, einer Eisenbahn oder einem Weg besetzten Krone. Dann und wann gibt er auch die Höhe über dem Flußbett an, was unseren Wünschen näherkommt. Für uns aber ist viel aufschlußreicher die fast nie mitgeteilte *Stauhöhe* als Unterschied zwischen Unterwasser und höchstem Seespiegel, die nur zufällig und auf Umwegen zu erfahren ist. Die maximale Höhe des Seespiegels über NN ist ebenfalls ein notwendiges Desideratum. Diese Angaben klaffen stets weit auseinander. Immer ist die Stauhöhe geringer als die Bauhöhe, oft sogar sehr erheblich. Bei Mauern ist die Differenz besonders hoch. Aber auch bei Erddämmen treten bedeutende

Unterschiede auf, wenn etwa durchlässiger Schotter bis auf den festen Fels ausgeräumt werden muß. Da alles von den geologischen Verhältnissen abhängt, lassen sich Gesetzmäßigkeiten nicht ableiten. Die höchsten Sperren sind im allgemeinen Mauern, aber neuerdings treten Erddämme mit ihnen in Wettbewerb.

*Höchste Sperren mit mehr als 200 m (nach World Register)*

		Höhe über tiefstem Fundament	Höhe über Flußbett
Inguri, SU, Transkaukasien	Mauer im Bau	301	
Nurek, SU, Tadschikistan	Erddamm im Bau	300	
Grande Dixence, Schweiz, Wallis	Mauer 1962	284	
Vajont, Italien, Venetien	Mauer 1961	262	259
Mauvoisin, Schweiz, Wallis	Mauer 1958	237	
Contra, Schweiz, Tessin	Mauer 1965	230	
Oroville, USA Kalifornien am Feather	Erddamm im Bau (fertig 1968)		224
Glen Canyon, USA, Arizona/Utah am Colorado	Mauer 1964		216
Luzzone, Schweiz, Tessin	Mauer 1963	208	
Hoover, USA, Nevada/Arizona am Colorado	Mauer 1936	221	176
Bhakra, Indien, Panjab am Sutlej	Mauer 1965	226	171
Manicouagan 5, Kanada, Quebec (St.-Lawrence-Mündung)	Mauer im Bau (fertig 1967)	226	160

Die stets angegebene *Kronenlänge* kennzeichnet die geomorphologische Gestaltung der Landschaft. Sie ist bei Mauern meist gering und kommt oft der Stauhöhe gleich oder bleibt sogar unter ihr. Erddämme dagegen sind in der Regel sehr lang und breit. Den Rekord dürfte der im Bau befindliche Kiew-Erddamm am Dnjepr mit 41 185 m Kronenlänge (davon 285 m Mauer) halten.

Das *Sperrenvolumen* ist für den Ingenieur ein überaus wichtiger Begriff, erweckt aber kaum das Interesse des Geographen. Ihm genügt die bereits erwähnte Tatsache, daß alle Erddämme ungleich inhaltsreicher als Mauern sind und daß die Riesenerddämme die Seevolumina großer deutscher Stauseen übertreffen.

*Kennzeichnung der Stauseen*

Das Hauptinteresse des Geographen gilt der leider meist nur auf Umwegen zu erfahrenden *Seefläche*, die am allermeisten das Landschaftsbild bestimmt und auf seine geomorphologische Gestaltung Schlüsse zu ziehen erlaubt. Hierin schlug in den letzten Jahren ein Rekord in rascher Folge den andern.

*Größte Stauseeflächen von mehr als 1000 km<sup>2</sup>*

(nach verschiedenen, für die SU widerspruchsvollen Quellen) zum Vergleich: Bodensee 538,5 km<sup>2</sup>

Akosombo	1965	Ghana, Volta	8500
Kuibyschew (W. I. Lenin)	1955	SU, Wolga	6500
Buchtarma	1960	SU, Irtysch	5500
In den Stausee wurde der Sajsansee (2380 km <sup>2</sup> ) einbezogen			
Bratsk	1961	SU, Angara	5500
Elizabeth Lake (Kariba)	1959	Rhodesien, Sambesi	5200
Rybinsk	1941	SU, Wolga	4580
Wolgograd (22. Kongreß)	1958	SU, Wolga	3160
Zimljansk	1952	SU, Don	2700
Krementschug	1961	SU, Dnjepr	2250
Kachowka	1955	SU, Dnjepr	2150
Kama	1954	SU, Kama	1840
New Hogan	1964	USA, Kalifornien	1785
Gorki	1955	SU, Wolga	1750
Garrison	1960	USA, Missouri	1578

Oahe	um 1963	USA, Missouri	1522
Gouin (La Loutre)	1917	Kanada, St. Maurice	1295
Rincón del Bonete	1946	Uruguay, Rio Negro	1140
Nowosibirsk	1957	SU, Ob	1070
Kentucky	1944	USA, Tennessee	1056

Diese Liste ist mangels geeigneter Unterlagen unvollständig. Sicher werden Sadd el Ali (Ägypten), Manicouagan 5 (Kanada) und Krasnojarsk (SU) zu den Riesenstauseen gehören (alle im Bau). Wahrscheinlich sind einzureihen Furnas (1962, Brasilien, Minas Gerais), Saratow (im Bau, SU, Wolga), Nurek (im Bau, SU, Tadschikistan), Wotkinsk (1961, SU, Kama). Als unechte Riesenstauseen könnte man solche bezeichnen, die durch geringen Stau natürlicher Seen mächtige Flächen gewinnen.

Dazu gehören:

Irkutsk	1956	31640 km <sup>2</sup> Baikalsee ca. 1 m gestaut
Oberer Swir	1952	9700 km <sup>2</sup> Onegasee
Wolchow	1926	1100 km <sup>2</sup> Ilmensee

Daß durch die Owen-Falls-Sperre am Victoria Nil (1954) der Victoriasee (66 250 km<sup>2</sup>), wie behauptet wird, um 1 bis 3 m gestaut wird, ist nicht sicher erwiesen.

Allein die in der Liste aufgezählten 19 Seen, von denen 11 zur Sowjetunion gehören, ergeben eine Flächensumme von ca. 59 000 km<sup>2</sup>. Hier darf eingefügt werden, daß die Gesamtfläche aller USA-Stauseen auf mindestens 60 000 km<sup>2</sup> geschätzt werden muß. *Wenn man für alle Stauseen der Erde 500 000 km<sup>2</sup> rechnet, greift man nicht zu hoch.*

Außer der Fläche ist der Geograph dankbar für die Kenntnis von *Länge, Breite und Uferlänge* der Stauseen, alles Werte, die er sich zusammensuchen muß. Aus Fläche und Uferlänge läßt sich die *Umfangsentwicklung* berechnen, die angibt, um wieviel die Uferlänge größer ist als der Umfang des flächengleichen Kreises. Sie liefert die beste Aussage über das Ausmaß der Gliederung.

Für den Techniker und den Geographen gleichermaßen belangreich ist der *Stauraum* oder das *Seevolumen*. Auf ihm beruhen die Leistungsfähigkeit und die wirtschaftliche Bedeutung der Stauseen. Geographisch am wichtigsten ist der Gesamtstauraum, während für die Wirtschaftlichkeit der Nutzstauraum maßgebend ist, der stets, ja oft sehr erheblich kleiner ist als jener. Oft wird auch ein inaktiver oder toter Stauraum angegeben, der für Schlammablagerung bestimmt ist und hohe Werte einnehmen kann. Ist doch die Sinkstoffführung der Flüsse für alle Stauseen – regional freilich in sehr verschiedenem Maße – ein bedrohliches Problem. Sie kann unter Umständen schon nach 100 Jahren zur Zuschüttung eines Sees führen. Neuere Untersuchungen ergaben jedoch, daß all zu großer Pessimismus nicht am Platz ist. Die *Tennessee Valley Authority* (TVA) ließ von Anfang an die Sedimentation in ihren Stauseen messend beobachten. So wurde im Norris-See (erbaut 1936, am Clinch, 3166 Mio. m<sup>3</sup>, 163 km<sup>2</sup>) festgestellt, daß sich in 24,4 Jahren bis August 1960 nur 20,7 Mio. m<sup>3</sup> oder 0,6% des Stauraumes angesammelt haben, ein Wert, der sich um 3,7 Mio. m<sup>3</sup> unter dem Betrag hielt, mit dem man anfangs gerechnet hatte. Das ist doch sehr ermutigend. Man bedenke: Je mehr in einem Flußgebiet die Stauseen an Zahl und Größe zunehmen, je gründlicher man ihre Zuflüsse verbaut und kleine Seen vorschaltet, je eifriger man Kahlschläge aufforstet, um so mehr schwächt man die Erosion und senkt die Sinkstoffführung. Die TVA ist das Beispiel einer voll geglückten Bemühung, das dazu ermutigt, in anderen Flußgebieten (Missouri, Columbia, Texas) ebenso vorzugehen. So kümmert man sich weder in den USA noch sonst in der Welt um solche pessimistischen Vorbehalte, sondern baut unermüdlich neue Riesensperren.

Beim Stauraum muß man an den Begriff des *Speicherfaktors* erinnern, der das Verhältnis des mittleren Jahreszuflusses zum Gesamtstauraum bezeichnet. Faktor 3 bedeutet also, daß der Zufluß von drei Jahren den See füllt.

*Größte Stauseeeinhalte in Millionen Kubikmetern (nach World Register)*

Zum Vergleich: Bodensee 48 432 Mio. m<sup>3</sup>

Bratsk	1961	SU, Angara	179 000
Elizabeth Lake (Kariba)	1959	Rhodesien, Sambesi	160 368
Sadd el Ali	im Bau	Ägypten, Nil	157 000
Akosombo	1965	Ghana, Volta	146 000
Manicouagan 5 (fertig 1967)	im Bau	Kanada, Manicouagan	142 000
Krasnojarsk	im Bau	SU, Jenissei	73 300
Kuibyschew (W. I. Lenin)	1955	SU, Wolga	58 000
Buchtarma	1960	SU, Irtysch	53 000
Einbeziehung des Sajsansees, 2380 km <sup>2</sup>			
Irkutsk	1956	SU, Angara	46 000
Hebung des Baikalsees um ca. 1 m			
Lake Mead (Hoover)	1936	USA, Colorado	38 296

Diese 10 Riesen, bei denen der starke Anteil der Sowjetunion auffällt, stauen zusammen 1053 km<sup>3</sup>. Für alle Stauseen der Erde dürfte die Schätzung von 5000 km<sup>3</sup> nicht allzu weit von der Wirklichkeit abliegen. Wenigstens für die im *World Register* geführten etwa 10 000 Seen die Volumensumme festzustellen, wäre eine dankenswerte Arbeit.

Diese an Fläche und Volumen mächtigen künstlichen Wasseransammlungen verdienen die höchste Beachtung der Geographen, denn sie üben die gleichen Wirkungen aus wie Naturseen. Ihr Einfluß auf das örtliche Klima ist bedeutend und wird von vielen meteorologischen Stationen erforscht. Er erstreckt sich nicht nur auf die nächste Umgebung, sondern – zumal durch weitgedehnte Bewässerungsanlagen – über sehr große weitere Flächen. Sehr interessant ist in stauseereichen Ländern der Vergleich mit den Niederschlägen. Die Stauseen der USA zum Beispiel, können heute etwa ein Achtel des gesamten USA-Niederschlags in ihren Becken aufnehmen. Der Einfluß auf die Wasserführung der Flüsse bedarf dringend einer genauen Untersuchung. Nicht zu übersehen sind die biologischen Auswirkungen, findet doch die Fisch- und Vogelwelt ideale Bedingungen. So wurden am Lake Mead am Colorado mehr als 230 Vogelarten heimisch. Von den anthropogeographischen Auswirkungen wird noch die Rede sein.

*Die Gestalt der Stauseen*

Die wichtigste Eigenschaft ist die *erstaunlich hohe Gliederung*, deren Ursache in der ‚Plötzlichkeit‘ der Entstehung der Stauseen liegt. Die Uferlinie zeigt eine ursprüngliche und völlig unveränderte Frische. So sahen die postglazialen Seen unmittelbar nach dem Rückzug der Gletscher aus. Seitdem aber machte die Zuschüttung von allen Seiten solche Fortschritte, daß die Uferlinie weitgehend ausgeglichen wurde und heute einen stark verminderten Gliederungswert aufweist. Die Stauseen aber schmiegen sich jeder kleinsten Geländefalte an und dringen tief in jedes Seitental ein. So zeigen sie riesige Umfangsentwicklungen, denen gegenüber selbst Maximalwerte von Naturseen weit zurückfallen. Hier folgen einige Spitzenbeispiele aus den USA:

Stausee und Staat	Fläche km <sup>2</sup>	Uferlänge km	Umfangs- entwicklung
Lake of the Ozarks, Missouri	242	2100	38,1
Kentucky, Kentucky/Tennessee	1056	3830	33,2
Chickamauga, Tennessee	159	1304	29,2
Wheeler, Alabama	276	1711	29,0

Zum Vergleich: Lago di Lugano 3,65, Bodensee 3,46, Vierwaldstättersee 2,91

Maßgebend ist die geomorphologische Formung des Geländes, in das die Stauseen eingebettet sind. Höchste Werte scheinen in Rumpfbirgen, Mittelgebirgen und welli-

gen Tafelländern aufzutreten. Flußseen zeigen einfachere Umrißformen als Talseen. Sie bilden sehr lange, stark verbreiterte Flußschläuche mit geringen seitlichen Ausbuchtungen, besonders deutlich an Fremdlingsflüssen, die ein Trockengebiet durchziehen (Nil, Indus). Talseen können auch Hunderte von Kilometern lang und erheblich breit sein; aber sie sind mannigfaltig gegliedert und dringen in weitverzweigten «Ingressionsbuchten» tief in die Seitentäler ein.

So sind gealterte Naturseen und jugendliche Stauseen durchaus verschiedenartige Gebilde, die auch abgesehen von Gestalt und Gliederung *in vielen Beziehungen andersartig* sind. Die Maximaltiefe liegt natürlich an der Sperre und nimmt mehr oder weniger gleichmäßig zum oberen Ende hin ab. Unvermeidlich sind oft sehr kräftige Spiegelschwankungen, die unter Umständen mehrere Zehner von Metern betragen können, aber keineswegs müssen. Diese Schwankungen beeinflussen die Wellenarbeit am Ufer und verursachen eine auffällige Kleinterrassierung. Völlig anders vollzieht sich der Abfluß, der auf verschiedenen Wegen und in jeder Höhe angeordnet werden kann. Selbstverständlich sind deshalb auch die thermischen und chemischen Eigenschaften andersartig. Leider treten hin und wieder auch Katastrophen auf, die durch das Bersten von Sperren zur plötzlichen Entleerung des Beckens führen und Menschenverluste und Zerstörungen verursachen, die die schlimmsten Hochwässer übertreffen.

### *Stauseen und Landschaftsbild*

In jedem Klimabereich, besonders aber in Trockenländern, wo Vegetation und Wasserflächen zu den Seltenheiten gehören, sind Seen eine Bereicherung des Landschaftsbildes. Für Stauseen mit ihrer wechsel- und reizvollen Ufergestaltung gilt das in sehr verstärktem Maße, freilich nur unter der Voraussetzung, daß keine allzu großen Spiegelschwankungen auftreten, die pflanzenleere, häßliche Uferstreifen trockenfallen lassen und am Seeanfang ein weites Talstück als braune, verschlammte Fläche bloßlegen. Von solchen Ausnahmen abgesehen, sind auch die ursprünglich sehr heftigen Bedenken des Natur- und Landschaftsschutzes zumeist gegenstandslos geworden und richten sich nur noch, und mit Recht, gegen die Sperren, vor allem die Mauern, von denen niemand behaupten kann, daß sie Zierden der Landschaft sind. Es mag aber ein Trost sein, daß diese Verunstaltung der Natur sich auf einen einzigen Punkt beschränkt, während die weiten Seen auf Riesenflächen einen unbestreitbaren und sich vielseitig günstig auswirkenden Gewinn bedeuten. Wenn etwa das Innere von Texas, das noch um die Jahrhundertwende so gut wie ohne Seen war, heute Hunderte von Stauseen aller Größen aufweist – aus welchem Grunde die Texaner mit Stolz von ihrem «Land der Seen» reden –, so ist das ein deutlicher Hinweis auf die Beliebtheit, deren sich die Stauseen im Volk erfreuen. Auf jeden Fall ist die Stauseewirtschaft eine landschaftsgestaltende Erscheinung allerersten Ranges, deren Bedeutung von Jahr zu Jahr wächst. Man muß sie unbedingt als ein positives Element beurteilen.

### *Örtliche Lage der Stauanlagen*

Zwar sind für den Sperrenbau unter vielen anderen geomorphologische, geologische und hydrologische, dazu menschlich-wirtschaftliche Bedingungen maßgebend, die alle für den Geographen höchst aufschluß- und belangreich sind; aber es dürfte leider selten vorkommen, daß er bei der Planung maßgeblich mitwirkt. Für Talsperren am besten geeignet sind Talengen an einem Gefällsknick, wo oberhalb eine flache, lange Talweitung großen Stauraum verbürgt und unterhalb eine hohe Stufe die Kraftnutzung fördert. Für die Begründung der Sperre ist fester Fels, dessen Schotter- oder Moränenbedeckung ausgeräumt werden muß, Vorbedingung. Das gilt besonders auch für Flußsperren. Brauchbare Baustoffe, zumal für die Betonbereitung, sollten an Ort und Stelle vorkommen. Für den See ist undurchlässiger Untergrund sehr wichtig. Das ist in kristallinem Gestein am besten gewährleistet. Kalk ist wegen hoher Durchlässigkeit und

Löslichkeit weniger günstig und erfordert unter Umständen Zementabdichtung. Ebenso unerwünscht ist Spaltenbildung durch bruchtektonische Beanspruchung, es sei denn, daß sie zwecks Hebung des Grundwasserspiegels der Umgebung förderlich wirkt. Moränenmaterial bietet stets eine gute natürliche Abdichtung. Selbstverständliche Voraussetzung sind langjährige hydrologische Messungen, die jede Überraschung ausschließen. Menschliche Bedingungen verschiedenster Art sind in reicher Fülle zu klären. Menschenleere Täler eignen sich am besten, während besiedelte Gebiete mit um so höheren Ablösungs- und Umsiedlungskosten belastet werden, je volkreicher sie sind. Für den Bau der Wolga-Stauseen mußte mehreren Hunderttausend Menschen eine neue Heimat geschaffen werden.

Die meisten hier nur kurz angedeuteten Bedingungen verlieren in dem Maße an Gewicht, je höher sich die Technik entwickelt und früher ungeahnte Leistungen ermöglicht.

### *Zwecke der Stauanlagen*

Den Zwecken im einzelnen nachzugehen und ihre Auswirkungen in allen Verzweigungen zu verfolgen, ist eine echt geographische, sehr lohnende und noch viel zu wenig verfolgte Aufgabe. Sie sind zahlreich und räumlich äußerst verschieden. Hier steht der eine, dort der andere je nach den menschlichen Bedürfnissen und den klimatischen und hydrologischen Bedingungen im Vordergrund. Oft findet man Einzweckanlagen, weit überwiegend aber und namentlich bei großen Werken Mehr-, ja Zweizweckanlagen. Wenn man von Nebensächlichem absieht – wie etwa der Verbesserung der hygienischen Verhältnisse durch Überstauung von Malariaherden oder der Förderung der Selbstreinigung von Flüssen durch gesteigerte Frischwasserzufuhr –, schälen sich bei weltweiter Schau sechs nach ihrer Bedeutung geordnete Zwecke der Stauseen heraus:

1. *Bewässerung* steht weit an der Spitze. Sie ist eine schon in vorgeschichtlicher Zeit geübte Kunst, die die ältesten Stauanlagen geschaffen hat. Ihretwegen entstanden in den trockenwarmen Ländern, wo sie die Hautrolle spielt, unzählige Stauseen; ebenso zahllose treten heute und in der Zukunft hinzu, weil die Ernährung der Menschen durch Bewässerung am besten gesichert wird. Wie die USA unter allen Ländern der Erde mit der Zahl ihrer Stauseen weit an der Spitze stehen, so haben sie in der trockenen Westhälfte ihres Landes und zunehmend auch weiter im Osten eine Unzahl, die der Bewässerung und vielfach einzig und allein dieser dienen. Im übrigen sind sie in Indien, Australien, Ägypten, im Mittelmeergebiet, in China, in der Sowjetunion und vielen anderen Ländern von größter Bedeutung. Die reißende Zunahme der Bewässerung überall auf der Erde ist in erster Linie dem Bau von Stauanlagen zu danken. Wenn durch den einzigen Stausee Zimljansk am Don (1952, 21 850 Mio. m<sup>3</sup>, 2700 km<sup>2</sup>) 27 500 km<sup>2</sup> in Bewässerungsland verwandelt werden können, so ist das doch ein sehr beachtlicher Erfolg.

2. *Wasserkraftgewinnung* hat den zweiten Rang. Sie war der ursprüngliche Anlaß der neuzeitlichen Entwicklung des Sperrenbaus. Ihre Bedeutung kann nicht überschätzt werden. Ist sie doch dadurch unentbehrlich, daß nur der Absatz elektrischen Stromes, der an jeder und an der kleinsten Sperre gewonnen werden kann, die meisten Stauanlagen erst wirtschaftlich tragbar, ja gewinnbringend macht. Es gibt sehr wenige Werke, bei denen das abfließende Wasser nicht auch die Turbinen eines Kraftwerkes treibt. In wasserreichen Ländern aber, wie im alpinen Frankreich, in der Schweiz, Italien, Österreich, Schweden, Norwegen, die alle unter Brennstoffmangel leiden, ist die Kraftgewinnung Alleinzweck. Ob sie freilich dem Wettbewerb der in Aussicht stehenden Entwicklung der Atomkraft standhalten kann und ob dadurch viele Stauanlagen zweckentfremdet werden, muß die Zukunft lehren.

3. *Hochwasserschutz* und im Zusammenhang damit *Bodenkonservierung*, also Schutz vor Abtragung und Wiedergutmachung der durch die Waldverwüstung verschuldeten

Schäden, kommen nächst dem in Frage. Die Stauseen fangen Hochwasserwellen auf, lassen sie allmählich ablaufen und bannen so die Gefahr um so besser, je flächengrößer sie sind. Wenn es in den USA gelang, bei der Hochflut Mitte Januar 1950 allein durch die am Ohio und am Tennessee erbauten Stauanlagen bei Cairo (Illinois) eine Senkung des Mississippi-Spiegels um 77 cm zu erreichen und die Überflutung der Deiche zu verhindern, so ist das ein bemerkenswerter Erfolg, um so mehr, als sich dieser Betrag 1958 auf 100 cm erhöhte. Das regte dazu an, auch andere Stromgebiete in gleicher Weise zu schützen.

4. *Versorgung mit Trink- und Brauchwasser* ist ein immer dringlicheres Erfordernis, je mehr die Menschenzahl wächst und sich in Städten eng zusammendrängt. Der allzu rasch steigende Bedarf kann vielfach aus natürlichen Quellen nicht mehr gedeckt werden, nur Stauseen schaffen Abhilfe. Das spielt in Trockenländern eine besonders wichtige Rolle. Im Ruhrgebiet und im Raume von New York oder Los Angeles gibt es zahlreiche Anlagen, die nur diesem Zwecke dienen.

5. *Schiffahrtförderung* auf den zu zusammenhängenden Staustrecken ausgebauten Strömen ist ein weiteres zunehmend wichtiges Ziel. Eine Kette von Stauseen macht aus einem schlecht schiffbaren Fluß eine erstklassige Großschiffahrtstraße. Oberhalb einer Sperre entsteht oft auf einigen hundert Kilometern ein hindernisfreier Fahrweg. Unterhalb kann schon eine Erhöhung des Niedrigwassers um 10 oder 20 cm förderlich sein. Auf dem Tennessee in den USA hob sich der Verkehr durch solche Maßnahmen von 1933 bis 1958 auf das 26fache. Diese Erfolge ermutigen dazu, immer neue Flüsse durch Sperren der Großschiffahrt zu erschließen.

6. *Erholungszwecke* (Recreation) spielen eine ungeahnt wichtige und rasch weiter wachsende Rolle, sobald durch Straßenbauten und andere Anlagen günstige Voraussetzungen geschaffen sind. Besonders geeignet sind Seen, deren Spiegel wenig schwankt und die hohe landschaftliche Reize vermitteln. In Betracht kommen Ausflugsverkehr, Sommerfrischen, Badebetrieb, Angel-, Ruder-, Segel- und Motorsport mit vielen Begleiterscheinungen wie Gasthäusern, Häfen, Werften, Grundbesitzerwerb, Hausbau und so weiter. Bei manchen USA-Stauseen begegnet man außer *Recreation* dem Zweck *Fish and Wildlife*, was auf ihre besondere Bedeutung für Fischfang und Jagd hinweist. In den USA spielt der *Water Playground* bei vielen Stauseen eine ausschlaggebende, ja nicht selten alleinige Rolle, die noch vor 30 Jahren unmöglich vorauszusehen war. Eine heute sicherlich bereits weit überholte Erhebung an 287 bundesstaatlichen Seen zeigt folgendes Bild:

	Jahr	Zahl der Seen	Besuchertage
<i>Corps of Engineers</i>	1946	50	5 000 000
	1951	101	21 275 000
	1960	157	109 000 000
<i>Tennessee Valley Authority</i>	1946	12	7 000 000
	1951	21	18 400 000
	1960	29	42 300 000
<i>Bureau of Reclamation</i>	1946	?	?
	1951	69	6 500 000
	1960	101	24 300 000

### *Erdweite Verteilung der Stauanlagen*

Die sehr ungleichmäßige Verteilung sei durch zwei Tabellen veranschaulicht, deren eine die zeitliche, mit der Annäherung an unsere Zeit immer stürmischer wachsende Entwicklung, die andere die räumliche, nach Ländern gegliederte Anordnung zeigt.

*Erbaute Sperren nach Zeitabschnitten (nach World Register)*

Vor 1800	450		
1800—1849	117		
1850—1899	527		
1900—1949	3583	Davon	1900—1919 917
			1920—1939 1873
			1940—1949 793
1950—Ende 1962	2778	Davon	1950—1959 2009
			1960—Ende 1962 769
Summe	7455	davon Erddämme	4224
Ende 1962 im Bau	811	davon Erddämme	450
Ende 1962 geplant	1049	davon Erddämme	573
Summe	9315	davon Erddämme	5247

*Verteilung der Stauseen auf Länder (nach World Register)*

Land (Beginn des Sperrenbaus)	Bestand Ende 1962	Davon über 1 km <sup>3</sup>	Im Bau Ende 1962	Davon über 1 km <sup>3</sup>	Geplant Ende 1962	Davon über 1 km <sup>3</sup>
Belgien (1876)	5	—	—	—	—	—
Dänemark (1952)	3	—	1	—	—	—
Deutsche Bundesrepublik (1721)	64	—	2	—	6	—
Finnland (1929)	28	2	2	1	—	—
Frankreich (1675)	263	—	16	—	22	1
Großbritannien (1794)	408	—	19	—	8	—
Island (1945)	3	—	—	—	—	—
Italien (1830)	342	—	26	—	7	—
Jugoslawien (1898)	40	—	9	—	—	—
Luxemburg (1958)	3	—	—	—	—	—
Norwegen (1890)	87	?	19	?	—	—
Österreich (1911)	40	—	4	—	—	—
Polen (1907)	11	—	2	—	3	—
Portugal (1920)	41	1	5	—	—	—
Schweden (1908)	81	1	12	2	11	—
Schweiz (1895)	73	—	21	—	—	—
Spanien (seit römischer Zeit)	312	3	57	2	51	3
Sowjetunion (1926)	44	21	13	8	8	2
USA (1836)	2632	81 (1951: 62)	217	29	583	56
Argentinien (1923)	29	—	—	—	—	—
Brasilien (1901)	176	9	27	5	31	9
Kanada (1832)	293	23	12	4	36	5
Kolumbien (1938)	12	—	2	—	1	—
Mexiko (1909)	88	9	12	4	—	—
Uruguay (1946)	3	1	—	—	—	—
Ceylon (1870)	39	—	—	—	—	—
Indien (10. Jahrhundert)	334	5	178	15	113	13
Japan (2. Jahrhundert)	1705	—	122	—	146	—
Libanon (1954)	4	—	—	—	—	—
Malaysia (1898)	8	—	2	—	—	—
Pakistan (1913)	8	1	—	—	—	—
Philippinen (1929)	5	—	—	—	2	—
Syrien (1960)	2	—	—	—	—	—
Thailand (?)	—	—	1	1	3	3
Türkei (1723)	23	4	5	—	4	—
Vietnam (1938)	3	—	1	—	3	—

Land (Beginn des Sperrenbaus)	Bestand Ende 1962	Davon über 1 km <sup>3</sup>	Im Bau Ende 1962	Davon über 1 km <sup>3</sup>	Geplant Ende 1962	Davon über 1 km <sup>3</sup>
Ägypten (1902)	2	2	1	1	—	—
Rhodesien (1901)	26	2	2	—	1	—
Sudan (1925)	1	—	2	2	—	—
Tunesien (1925)	5	—	4	—	12	—
Australien (1861)	203	7	18	2	15	3
Neuseeland (1872)	38	1	3	1	—	—

### Kurze Kennzeichnung der Erdteile

Die vorstehende Zusammenstellung läßt trotz vielen Lücken und Unzulänglichkeiten wichtige Tatsachen erkennen. Überall schreitet der Bau von Stauanlagen rasch fort. Er wird auch in Zukunft nicht nachlassen, da die unheimlich wachsende Menschenzahl dazu zwingt, mit dem Wasser haushälterisch umzugehen und es vor allem für Bewässerung, nebenbei für Kraftgewinnung und andere Zwecke, zu nutzen.

*Europa* ist die Heimat der neuzeitlichen Stauseewirtschaft. Sie ist hier hochentwickelt, aber immer noch sehr ausbaufähig. Kennzeichnend sind viele kleine und mittelgroße Seen, während Riesen fehlen. Das ist bedingt durch die Raumnot des dichtbevölkerten Erdteils. Es ist typisch, daß die größten Seen in weiträumigen, schwach besiedelten Ländern liegen (Schweden, Spanien). Bewässerung ist das Hauptanliegen der südlichen Halbinseln. In den übrigen Räumen steht Kraftgewinnung weit im Vordergrund. In Deutschland kommt die Förderung der Schifffahrt sowie die Befriedigung des steigenden Wasserbedarfs im Rhein-Ruhr-Gebiet maßgeblich hinzu.

In der *Sowjetunion* ist Raumnot unbekannt. So besitzt sie zwar wenige, aber gigantische Stauseen. Sie dienen in erster Linie der Kraftgewinnung, dann der Schifffahrtförderung, im Süden der Bewässerung von Steppen und Halbwüsten. Dazu ist die Aufhöhung des bedrohlich sinkenden Kaspispiegels ein wichtiges Ziel. Die russischen Sperren sind fast nur Erddämme, denen eine das Kraftwerk tragende Mauer eingefügt ist. Ende 1962 verfügte die Sowjetunion über einen Totalstauraum an fertigen und im Bau befindlichen Seen von 535 + 123 km<sup>3</sup>, während 31 km<sup>3</sup> geplant waren. Die Summe 689 km<sup>3</sup> spricht deutlich für die Riesenhaftigkeit der an Zahl geringen Stauseen. Das Programm sieht viele weitere Großbauten vor.

Die *Vereinigten Staaten* sind das höchstentwickelte und als Vorbild unerreichte, mit Riesenschritten weiter fortschreitende Stauseeland der Erde. Es gibt Anlagen jeder Größe, weil unbesiedeltes Land reichlich zur Verfügung steht. Was in Europa groß ist, ist hier klein. Kennzeichnend ist die Vielzahl der Zwecke. Mit der Formel «Bewässerung im Westen, Kraftgewinnung im Osten» ist es nicht mehr getan. Hochwasserschutz wird mit höchster Energie betrieben und schreitet rasch fort. Er ist die allererste Voraussetzung der dringend notwendigen Bodenkonservierung. Schifffahrtförderung ist nicht weniger wichtig, der eine unvorstellbare Belebung des Flußverkehrs zu danken ist. Wasserversorgung der Ballungsräume der Bevölkerung und Erholungszwecke sind weitere wichtige Ziele. Anfang 1947 rechnete man mit einem gesamten nutzbaren Stauraum von 201 km<sup>3</sup>. Anfang 1957 stieg der Totalstauraum der fertigen und im Bau befindlichen Sperren auf 499 km<sup>3</sup>. Für die geplanten Seen, die heute zumeist fertiggestellt sind, ergaben sich 237 km<sup>3</sup>. Das sind im ganzen 736 km<sup>3</sup>. Da der mittlere Jahresniederschlag des USA-Kerngebietes auf rund 5600 km<sup>3</sup> geschätzt wird, ergibt sich, daß davon rund 13 Prozent von Stauseen aufgenommen werden können. Ihre Gesamtfläche ist heute mit 60 000 km<sup>2</sup> eher zu niedrig als zu hoch anzugeben.

In den übrigen Ländern der *Neuen Welt* bemüht man sich ebenfalls kräftig um die Ausweitung der Stauseewirtschaft. Großanlagen sind zahlreich. Bewässerung ist Trumpf. Eine Ausnahme bildet Kanada, wo Kraftgewinnung weit an der Spitze steht. Ein Sonderfall ist der Gatunsee, der dem Verkehr durch den Panamakanal dient.

Die Stauseen *Asiens*, *Afrikas* und *Australiens* stehen noch im Anfang einer unabsehbaren Entwicklung. Sie dienen sämtlich der Bewässerung, wenn auch Kraftgewinnung nebenhergeht und in China die Bändigung des Hwangho ein vordringliches Ziel ist. Japan besitzt zahllose Kleinanlagen und überschritt erst 1904 die Grenze von 1 Mio. m<sup>3</sup>; erst in den letzten Jahrzehnten entstanden auch größere Werke. Indiens Stauseewirtschaft wird zielbewußt in großem Maßstab rasch weiter ausgebaut, weil Bewässerung dort eine Lebensfrage ist. Großanlagen stehen im Vordergrund des Interesses. Ende 1962 rechnete man bei fertigen, im Bau und in der Planung begriffenen Sperren mit einem Gesamtstauraum von 173 km<sup>3</sup>. Afrika ist der Erdteil allergrößter Möglichkeiten. Das Beispiel des Akosombo am Volta und des Elizabeth Lake am Sambesi wird viele Nachfolger von ähnlichem Rang finden. Australiens Stauseen liegen auf der Ostseite des Kontinents und sind zum Teil dadurch bemerkenswert, daß sie ihr Wasser aus Flüssen der regenreichen Außenflanke des Gebirges zapfen und durch lange Stollen der trockenen Innenseite zuführen.

### *Schlußbetrachtung*

Meine kurzgefaßten Darlegungen sollten zeigen, welche vielseitigen Aspekte den Geographen mit den Stauanlagen verbinden. Sie sollten dazu anregen, daß sich die Fachgenossen mehr als bisher dieser Fragen annehmen. Wenn man von dankenswerten Einzelbemühungen absieht, ist in der Vergangenheit allzu wenig in dieser Richtung geschehen. Es ist wichtig, das äußerst beziehungsreiche Wesen der Stauseen zu erforschen und die spärlichen, zurückhaltenden Nachrichten der Ingenieure zu ergänzen und lebendig zu machen.

### THE WORLD'S BARRAGES

A discussion on the world's barrages must of necessity be based on engineering data: it is perhaps unfortunate that even this appears incomplete for a relevant geographic analysis.

The author indicates the importance and relevance to geography as such: these edifices, and the artificial lakes that go with them must surely be the greatest transformation of the natural landscape that man has accomplished. This quite apart from the geographical significance of their multifold applications: irrigation, hydro-electric power, flood control etc. The essay is concluded by an inspection of the important factors that determine the global distribution of some 10 000 barrages.

## LA SECTION DE GÉOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE A LA 145<sup>e</sup> SESSION ANNUELLE DE LA SHSN

ERNEST PAILLARD

La Société helvétique des sciences naturelles a célébré à Genève, les 24, 25 et 26 septembre, le 150<sup>e</sup> anniversaire de sa fondation. Parmi les quelque cinq cents participants, et 18 sections, qui affluèrent aux manifestations, les géographes de la Fédération furent discrets, tout en faisant preuve d'une grande activité.

Samedi, dès 9 heures, se déroula le programme des conférences. Local de la séance: Université, salle 49. Présidence: E. L. Paillard, Lausanne. Toutes les sections étaient représentées, à l'exception de Neuchâtel.

Le nombre élevé des communications (voir la liste ci-dessous) engagea les délégués à ne pas tenir d'assemblée générale en fin de matinée, mais à la reporter au mois de décembre, à l'occasion de la transmission des pouvoirs du Comité central.